

# СТИСЛИЙ ПОСІБНИК З НАЛАШТУВАННЯ РУЧНОГО СКАНЕРА GEOS SD 580

## 1. Відновити заводські налаштування (Восстановить заводские установки по умолчанию)



## 2. Налаштування інтерфейсу (Настройки интерфейса)

### Вибір інтерфейсу RS232

Налаштування порта – 115200, 8n1



### \*USB клавіатура

Сканер буде розпізнаватися як стандартний HID - сумісний пристрій.



### USB COM (емуляція RS232 через USB)

Вибір інтерфейсу – USB-RS232

В даному режимі пристрій буде розпізнаватися як COM-порт (Необхідно встановити драйвер)



## 3. Режим роботи на підставці (Режим работы на подставке)



Щоб скинути налаштування роботи на підставці відскануйте штрих-код з пункту 1.

## 4. Налаштування суфіксу (завершення сканування) (Настройки суффикса (окончание сканирования))

Додати Enter (CR)



Видалити Enter (CR)



\*Додати Enter з переходом на наступну стрічку (CR+LF)



Видалити Enter з переходом на наступну стрічку (CR+LF)



## 5. Інші налаштування (Другие настройки)

Підтверджуючий звуковий сигнал

\*№ 1



№ 2



Налаштування підсвічування

Рекомендується використовувати підсвічування за умови недостатнього освітлення.

\*Підсвічування включено



Підсвічування відключено

